

Valoiste KOTKA LED –asennusohje

Pollarin osat:

HATTU

RUNKOPUTKI

POHJALAIPPA



Hattu ja pohjalaippa on kiinni runkoputkessa kolmella (3) ruuvilla.

Asennus ja kytkentä:

1. Irrota pohjalaipan kiinnitysruuvit (3 kpl).

HUOMIO: Hattuosaa ei tarvitse irrottaa asennuksen yhteydessä!

2. Vedä pohjalaippa irti runkoputkesta niin pitkälle kuin runkoputken sisällä oleva johto antaa myöten (älä irrota johtoa).

3. Irrota kytkentäkotelon kansi (4 ruuvia).

4. Mittaa maakaapelien pituudet siten että kuoritut johtimet yltyvät hyvin kytkentäkotelon liittimille ja kaapelin kuorimaton osuus kaapeliholkkien sisään.

5. Pujota maakaapelit pohjalaipan reiästä, kaapeliholkista ja kytke kytkentäriman liittimiin 'L', 'N' ja 'PE'.

6. Kiristä kaapeliholkit.

7. Sulje kytkentäkotelon kansi.

8. Pohjalaipassa on valmiiksi kolme (3) M10-pulttia, joilla pohjalaippa kiinnitetään betonijalustasovitteeseen. Käytä tarvittaessa neljää (4) mutteria per pultti, jolloin saadaan säädettyä pollarin pystysuoruus jos betonijalusta on vinossa.

HUOMIO: Jätä pollarin pohjalaipan ja betonijalustasovitteiden väliin ilmarako oheisen kuvan mukaisesti. Rako tuulettaa putken sisään Suomen ilmastossa kondensoituvan kosteuden pois.

9. Asenna runkoputki takaisin pohjalaippaan.

10. Asennus on valmis.

HUOMIO: Pollaria ei saa upottaa maahan edes osittain.

Mikäli sinulla on antaa palautetta tuotteesta tai asennettavuudesta, otamme sen vastaan mielellämme!

Lisätietoa:

Valoiste Oy

010-4391700

info@valoiste.fi

www.valoiste.fi

